

Manual do produto

Antes de utilizar o seu produto Arke, leia atentamente este manual. Temos certeza que lhe será bastante útil.



Churrasqueira Gira bem inox GBI

arke
o gostoso sabor da vida

Índice

1 - Parabéns por sua escolha!.....	4
2 - Recomendações de segurança	5
2.1 - Símbolos e advertências utilizados neste manual	5
2.2 - Instruções de segurança	6
3 - Apresentação do produto	
3.1 - Características.....	10
3.2 - Identificação dos componentes.....	10
3.3 - Especificações técnicas.....	12
3.4 - Itens avulsos que acompanham a churrasqueira rotativa.....	13
3.5 - diagrama elétrico da churrasqueira rotativa.....	14
4 - Instruções de montagem	
4.1 - Cuidados no transporte e armazenagem.....	15
4.2 - Montagem da churrasqueira rotativa.....	15
5 - Instruções de instalação	
5.1 - Construção da alvenaria	18
6 - Instruções de operação	
6.1 - Identificação dos controles	20
6.2 - Instruções para utilização	20
6.3 - Recomendações e cuidados especiais	23
7 - Instruções de limpeza e conservação	
7.1 - Limpeza	24
7.2 - Lubrificação	24
8 - Possíveis problems e soluções.....	25
9 - Informações e controles de pós-venda	
9.1 - Como solicitar assistência técnica	26
9.2 - Termo de garantia ARKE.....	26
9.3 - Entrega do produto.....	29

1 - Parabéns por sua escolha!

Você adquiriu um produto com design arrojado e qualidade comprovada.

As churrasqueiras rotativas GBI são sinônimo de tecnologia em churrasqueiras, sendo ideais para assar alimentos com rapidez, praticidade e economia.

Neste manual apresentamos as instruções para o uso deste produto.

Este produto atende ao regulamento de avaliação da conformidade para segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares, conforme portaria 371/2009 e 328/2011, do INMETRO.

Para informações adicionais e sugestões, contate o nosso depto. de vendas pelo telefone 0(xx) 54 3218-3700.

Em caso de dúvida, consulte a assistência técnica de sua região ou se preferir, consulte a fábrica:

Pelo fone 0(xx) 54 3218-3700 ou

E-mail: assistencia@arke.com.br

A ARKE na internet



www.arke.com.br



www.arke.com.br/lojavirtual



[/arkegastronomia](https://www.facebook.com/arkegastronomia)



[/arkegastronomia](https://twitter.com/arkegastronomia)



Youtube: [vectorarke](https://www.youtube.com/vectorarke)



Não ligue o aparelho antes de ler este manual!

2 - Recomendações de segurança

Embora saibamos que segurança é antes de tudo uma questão de conscientização e bom senso, apresentamos neste manual uma série de cuidados a serem tomados na utilização da churrasqueira rotativa.

Alertamos que não é possível enumerar aqui todas as situações de risco envolvidas na operação e manutenção do equipamento, tornando-se necessário o bom senso.

2.1 - Símbolos e advertências utilizados neste manual

Atente sempre para os símbolos descritos abaixo. Quando aparecem no texto, dê especial atenção às instruções dadas.



Nota:

O símbolo ao lado e a palavra "Nota" indicam pontos de interesse especial para manutenção ou operação mais eficientes. A não observância destas recomendações pode causar perda de rendimento, diminuição da vida útil e até danos ao produto.



Atenção!

O símbolo ao lado e a palavra "Atenção!" identificam instruções que, se não observadas, trazem risco de acidentes com danos pessoais de consequências imprevisíveis.



Errado!

O símbolo significa "Errado!". Quando houver uma imagem que contenha este símbolo, jamais execute tal procedimento.

2 - Recomendações de segurança

2.2 - Instruções de segurança


Recomendações gerais

- ▶ Leia e compreenda todas as instruções contidas neste manual antes de operar a churrasqueira rotativa;
- ▶ Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança;
- ▶ Sempre utilize o equipamento com cuidado e atenção;
- ▶ Este equipamento destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como: Áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; - casas de fazenda; - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais; Ambientes tipo cama e café da manhã.



Atenção: Superfície quente

- ▶ Não utilize o aparelho para outros fins que não o uso previsto;
- ▶ Durante a utilização da churrasqueira rotativa, ruídos poderão ocorrer. Isto acontece em função da expansão e contração das peças e do giro dos espetos. Não significa mau funcionamento;
- ▶ Verifique se não há alguma avaria na churrasqueira rotativa que possa interferir no funcionamento da mesma. Se for o caso, não a utilize sem antes sanar o problema;
- ▶ Não remova ou troque peças por outras que não sejam originais ARKE.



Atenção!

Se ocorrerem falhas no funcionamento ou alguma avaria na churrasqueira rotativa, esta deverá ser encaminhada a um ponto de assistência técnica autorizada ARKE.

2 - Recomendações de segurança

Recomendações quanto ao local de operação

- ▶ Nunca opere a churrasqueira rotativa quando o local da instalação ou o ambiente estiver molhado;
- ▶ Nunca coloque a churrasqueira rotativa em contato com água ou outros líquidos, evitando assim sérios danos e choques elétricos;
- ▶ A tomada elétrica deve ficar em local próximo ao equipamento e protegida do calor;
- ▶ A base de alvenaria onde será posicionada a churrasqueira rotativa deve ficar em local arejado e abrigado da chuva.



Segurança na operação e manutenção

- ▶ Em caso de manutenção, reinstale todos os componentes antes de religar o equipamento;
- ▶ Durante a montagem ou manutenção, utilize as ferramentas adequadas. Não improvise!
- ▶ Não encoste na churrasqueira rotativa durante a operação: Risco de queimaduras;
- ▶ Não use produtos tóxicos (gasolina, querosene, óleo diesel, etc...) para acender a chama, pois há risco de explosão e/ou intoxicação;
- ▶ Ao acender o carvão, mantenha uma distância segura para evitar queimaduras;
- ▶ Não utilize água para apagar o braseiro;



2 - Recomendações de segurança

- ▶ Não permita a circulação de crianças próximo ao aparelho durante a operação;
- ▶ Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;
- ▶ Tenha cuidado para não machucar as mãos com o espeto ao espetar as carnes;
- ▶ Nunca cubra o motor do aparelho, pois haverá superaquecimento, com risco de incêndio!

- ▶ Quando o aparelho não estiver em uso, desconecte o cabo na rede elétrica.
- ▶ Para limpeza, siga as recomendações da pág. 24: umidade e produtos inflamáveis podem causar curto circuito, choque elétrico e até mesmo incêndio! Deixe a churrasqueira rotativa esfriar antes de iniciar a limpeza e aguarde secar antes de utilizá-lo.

Segurança relativa à eletricidade

- ▶ Antes da utilização verifique se a tensão da rede elétrica corresponde a mesma indicada no aparelho (o equipamento possui uma chave seletora de tensão - 127 e 220 V);
- ▶ Certifique-se de desenrolar totalmente o cabo de energia. Não deixe o cabo de energia tocar superfícies quentes;
- ▶ Antes de colocar ou tirar o cabo da tomada, tenha certeza de que a churrasqueira rotativa está desligada;
- ▶ Retire o cabo da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no equipamento;
- ▶ Desligue o aparelho da tomada quando não estiver em uso, ou antes de limpá-lo;
- ▶ Nunca tire o cabo da tomada puxando-o pelo cabo; Puxe pelo plugue.
- ▶ O aterramento da rede elétrica deverá ser feito conforme norma NBR 5410. Na dúvida, consulte um electricista especializado;

2 - Recomendações de segurança

- ▶ O aparelho possui aterramento interno. Consulte um electricista especializado para verificar se a sua rede elétrica está aterrada;
- ▶ A churrasqueira rotativa não deve ser operada por meio de controle remoto, temporizador ou qualquer outro dispositivo externo de controle, automático ou não: Risco de incêndio!
- ▶ Não ligue a churrasqueira rotativa através de extensões, conectores tipo "T", benjamins ou assemelhados;
- ▶ Jamais ligue a churrasqueira rotativa junto com outros aparelhos em uma mesma tomada;
- ▶ Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Em caso de dúvidas, ligue para a assistência técnica da Arke: 0(xx) 54 3218-3700.

Segurança relativa ao carvão

- ▶ Ao virar o saco de carvão, não respire o pó que levanta durante o derramamento;
- ▶ Tome muito cuidado ao acender o fogo com produtos inflamáveis. Risco de explosão e queimaduras!
- ▶ Não queime plásticos ou outros objetos no braseiro, pois estes podem liberar gases tóxicos. Risco de intoxicação ou asfixia!
- ▶ Durante a queima do carvão, não fique no caminho da fumaça, nem debruçado sobre a churrasqueira. Os gases liberados pela queima do carvão não fazem bem à saúde.

3 - Apresentação do produto

3.1 - Características

- ▶ Fabricada em aço Inox AISI 430: oferece beleza e durabilidade. O produto fica novo por muito mais tempo;
- ▶ Sistema de rotação dos espetos: permite assar de forma homogênea todos os tipos de carne;
- ▶ Profundidade regulável: possibilita fácil instalação em diferentes espaços;
- ▶ Desmontável: permite o transporte e instalação em diferentes locais;
- ▶ Disponível nos modelos 4, 5 e 6 espetos;



3.2 - Identificação dos componentes

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Espeto (4, 5 ou 6 uni.) | 10. Botão de liga/desliga |
| 2. Garfo espeto triplo | 11. Cabo de energia |
| 3. Apoio inferior posterior dos espetos | 12. Painel frontal |
| 4. Parafuso philips (6 uni.) | 13. Lateral direita dianteira |
| 5. Porca sextavada (8 uni.) | 14. Parafuso sextavado (2 uni.) |
| 6. Arruela lisa (4 uni.) | 15. Lateral direita traseira |
| 7. Lateral esquerda traseira | 16. Etiqueta identificação lote |
| 8. Porc sextavada (2 uni.) | 17. Chave voltagem |
| 9. Lateral esquerda dianteira | |

Obs.: Verifique se todos estes componentes (nas quantidades especificadas) estão presentes na embalagem do produto.

Caso esteja faltando algum componente estrutural, entre em contato com a ARKE.

3 - Apresentação do produto




3 - Apresentação do produto

3.3 - Especificações técnicas

Especificações	GBI		
Aplicação do aparelho	Assamento de carnes em geral (salsichão, gado, porco, frango, peixe)		
Tensão	127 / 220 V		
Frequência	60 Hz		
Potência do motor	82/74 W		
Giro dos espetos	6 rpm		
Capacidade dos espetos	1,5 kg		
Medida dos espetos (em mm)	570 de lâmina + 120 de cabo = 690		
Quantidade de espetos	4	5	6
Largura (mm)	501	626	746
Profundidade (em mm)	420 a 520		
Altura (mm)	298		
Peso líquido (kg)	6,07	6,68	7,28
Garantia	6 meses		


Dimensões do equipamento (mm)



4 espetos: 585

5 espetos: 705

6 espetos: 825



Obs.: Quando a churrasqueira for montada com a medida mínima de profundidade (420 mm), a ponta dos espetos sobrarão atrás do aparelho.

3 - Apresentação do produto

3.4 - Itens avulsos que acompanham a churrasqueira rotativa


Ao receber o produto, confira se todos os itens abaixo relacionados estão presentes:

1. Espetos simples:
 - Modelo 4 espetos = 3 unidades
 - Modelo 5 espetos = 4 unidades
 - Modelo 6 espetos = 5 unidades
2. Espeto tripo: 1 unidade (independente do modelo)
3. Manual de Instruções



3 - Apresentação do produto

3.5 - Diagrama elétrico da churrasqueira rotativa



4 - Instruções de montagem

4.1 - Cuidados no transporte e armazenagem

- ▶ Somente receba o seu produto se a embalagem estiver íntegra. Se a mesma estiver violada, não receba o produto;
- ▶ Somente retire os componentes da churrasqueira rotativa da embalagem para conferi-los, e na ocasião da montagem;
- ▶ Danos por transporte ou armazenagem inadequados, molhamento e outros fatores, não são cobertos pela Garantia.

4.2 - Montagem da churrasqueira rotativa



Notas:


- 1 - Este procedimento é igual para os modelos GBI, de 4, 5 ou 6 espetos.
- 2 - Procure dar o aperto final nos parafusos e porcas após concluir a montagem, alinhando e nivelando o equipamento.
- 3 - A identificação dos componentes segue a mesma numeração do tópico 3.2.

- a) Fixe as cantoneiras verticais (3) no painel frontal (2).

Obs. 1: O painel frontal (2) possui 3 roscas (2a), onde devem ser fixadas apenas 3 porcas (8).

Obs. 2: Na parte inferior direita, utilize 1 parafuso (7) + porca (8).


Obs. 3: As cantoneiras verticais (3) devem ser fixadas com a extremidade dos três furos voltada para cima.



4 - Instruções de montagem


- b) Fixe as chapas laterais (4) na parte externa das cantoneiras verticais (3), utilizando 4 parafusos (7) + 4 porcas (8).

Obs.: Caso as chapas laterais (4) estejam separadas, utilize 2 parafusos (9), 4 arruelas (10) e 2 porcas (11) para uni-las.




- c) Fixe as outras cantoneiras verticais (3) na extremidade das chapas laterais (4), utilizando 4 parafusos (7) + 4 porcas (8).

Obs.: As cantoneiras verticais (3) devem ser fixadas com a extremidade dos três furos voltada para cima.




- d) Fixe o apoio inferior dos espetos (6) na parte inferior das cantoneiras verticais (3), utilizando 2 parafusos (7) + 2 porcas (8).

Obs.: O apoio inferior (6) deve ser fixado pelo lado de fora das cantoneiras (3), no segundo furo de baixo para cima.



- e) Fixe os apoios superiores (5) nas cantoneiras verticais (3) com 4 parafusos (7) e 4 porcas (8), na altura que for conveniente.



4 - Instruções de montagem

- f) Coloque o equipamento pré-montado na churrasqueira e verifique o alinhamento, nível, profundidade, apoio, etc...
- g) Aperte todos os parafusos e porcas.



5 - Instruções de instalação

5.1 - Construção da alvenaria

A ARKE solicita que o cliente providencie a construção de uma churrasqueira de alvenaria para a instalação da churrasqueira rotativa.


Essa churrasqueira deve ser construída conforme o modelo da churrasqueira rotativa (veja na pág. 12 as dimensões de largura e profundidade do aparelho). Posicione a churrasqueira rotativa montada de forma centralizada sobre a alvenaria, conforme figura ao lado.

Obs.: O aparelho também pode ser instalado no interior de alvenarias para churrasqueiras de embutir, observando-se o perfeito nivelamento do mesmo.




Notas:


- 1 - Observe atentamente os dados construtivos da alvenaria, pois o bom funcionamento do aparelho depende disso.
- 2 - A alvenaria e o aparelho devem estar ambos no esquadro, de modo a garantir o correto giro dos espetos.
- 3 - Ajuste a profundidade do aparelho conforme a necessidade através dos parafusos (1), observando o seguinte:
 - As medidas laterais "A" e "B" devem ser iguais entre si.
 - As medidas diagonais "C" e "D" devem ser iguais entre si.



Churrasqueira GBI 6 espetos instalada em alvenaria para churrasqueiras de embutir



A = B - aparelho no esquadro
A \neq B - aparelho fora de esquadro



C = D - aparelho no esquadro
C \neq D - aparelho fora de esquadro

5 - Instruções de instalação

Recomendações

- ▶ Para um melhor aproveitamento do calor, revista internamente a churrasqueira com tijolos e argamassa refratários;
- ▶ Faça a chapa que será a base para o carvão com no mínimo 8 cm de espessura e com malha de ferro CA 50A 5/16" com distância de 12 x 12 cm;
- ▶ Para concretar utilize argamassa de cimento, areia e brita nº 2 com traço 3:1.

6 - Instruções de operação

6.1 - Identificação dos controles

1. Liga/Desliga giro dos espetos
2. Chave seletora de tensão



6.2 - Instruções para utilização

Local de preparo

Observe todas as recomendações de segurança (ver pág. 7).

Preparação do equipamento

- Verifique a posição da chave seletora de tensão (2) e posicione-a conforme a sua região: 127 ou 220 Volts.
- Conecte o cabo de energia do aparelho diretamente em uma tomada apropriada, sem o uso de conectores, extensões ou adaptadores.
- Ligue o motor através do botão (1) **antes de acender o fogo**. Isto mantém o motor arrefecido pelo ventilador interno do mesmo.



6 - Instruções de operação

Acendimento da brasa

- d) Observe as recomendações de segurança (ver págs. 7 e 8).
- e) Despeje o carvão na churrasqueira e então, junte-o em um monte (isto facilitará o acendimento e a formação da brasa).

Obs. 1: Procure não usar carvão muito pequeno, pois este queima rápido e não gera grande quantidade de calor.

Obs. 2: O carvão precisa estar seco.



- f) **Importante:** Acenda o carvão através de meios seguros!
- g) Só espalhe a brasa uma vez que a mesma tenha se formado por completo.

Obs.: Para assar pequenas quantidades de carne, acenda o carvão em apenas uma parte da churrasqueira, não espalhando a brasa por toda a extensão da mesma.

Espetando a carne

- h) Espete as carnes de modo que fiquem firmes no espeto, caso contrário as mesmas não irão acompanhar o movimento giratório do espeto.


Obs. 1: Ao espetar os alimentos, tenha o cuidado de distribuí-los de forma homogênea nos espetos, para que possam girar livremente.

Obs. 2: Distribua as carnes nos espetos de modo que não ocorra qualquer interferência entre as mesmas durante o movimento giratório.

Obs. 3: Espetos com má colocação de carne (fora de centro) podem danificar a caixa redutora do motor elétrico.

Assando a carne

- i) Coloque os espetos com o motor ligado, pois a rotação é baixa:
 - 1º - Encaixe a ponta do espeto nos orifícios do apoio inferior (3).
 - 2º - Encaixe a coroa (4) nos pontos giratórios do painel frontal (5).



6 - Instruções de operação

Obs. 1: Não coloque a carne para assar antes da total formação do braseiro, evitando assim gosto e cheiro indesejáveis.

Obs. 2: Alterne a posição dos espetos de forma que os pingos de gordura não caiam sempre no mesmo lugar, atenuando assim a formação de labaredas.

Obs. 3: Para aumentar a qualidade do seu churrasco, a carne deve estar em temperatura ambiente na hora de ser colocada para assar.

Obs. 4: Mantenha a churrasqueira com braseiro em abundância.

Obs. 5: Não fure ou aperte a carne durante o assamento, pois isto faz com que a mesma perca líquido e enrijeça.

Controlando a temperatura da churrasqueira

Para diminuir a temperatura da churrasqueira:

- ▶ Aplique sobre o braseiro uma camada fina de cinzas, restantes do churrasco anterior. Neste caso deve-se tomar cuidado para não derramar cinzas na carne;
- ▶ Ou espalhe o braseiro o máximo possível, de modo a fazê-lo perder intensidade. Neste caso deve-se tomar cuidado para não levantar cinzas e pó de carvão, para que não peguem na carne.

Para aumentar a temperatura da churrasqueira:

- ▶ Adicione mais carvão em um dos cantos da churrasqueira, cuidando para que nenhuma das carnes fique parada sobre esse carvão que irá se acender. Após o acendimento, passe-o para cima do braseiro já existente.



Nota:

Ao invés de adicionar carvão, pode-se baixar a carne para mais perto do fogo, aproveitando melhor o calor existente na churrasqueira.

6.3 - Recomendações e cuidados especiais

- ▶ Recomendamos acompanhar o funcionamento da churrasqueira rotativa até o aprendizado das informações referentes ao uso correto, constantes neste manual;
- ▶ O cabo de energia deve ser examinado regularmente, a fim de detectar possíveis danos. Caso este estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Em caso de dúvidas, ligue para a assistência técnica da Arke: 0(xx) 54 3218-3700;
- ▶ Mantenha crianças e animais longe da Churrasqueira Rotativa durante o seu funcionamento;
- ▶ Não jogue água na churrasqueira para apagar o fogo;
- ▶ Para apagar o braseiro, deixe que este se consuma até o final;
- ▶ Não jogue restos de comida, lixo ou qualquer outro objeto na churrasqueira;
- ▶ Desligue o motor **somente após** a extinção do braseiro;
- ▶ Limpe a churrasqueira rotativa toda vez que a mesma for utilizada.

Em caso de falta de energia durante o assamento

Caso ocorra uma falta repentina de energia elétrica, o giro dos espetos será interrompido. Neste caso, faça o seguinte:

- ▶ Desligue o sistema giratório;
- ▶ Continue assando a carne, girando manualmente os espetos conforme necessário para não deixar queimar o assado.


7 - Instruções de limpeza e conservação

7.1 - Limpeza

- ▶ Antes de qualquer operação de limpeza, desligue a churrasqueira rotativa da rede elétrica.
- ▶ A churrasqueira não deve ser limpa utilizando jatos de água (mangueira) ou através de equipamentos de lava-jato;
- ▶ Procure fazer a limpeza com a churrasqueira rotativa ligeiramente morna, mas nunca quente;
- ▶ Limpe a churrasqueira rotativa logo após utilizá-la. Não deixe a limpeza para os dias seguintes!
- ▶ Para remoção da gordura, use um pano ou esponja multiuso (lado macio) umedecida em água e detergente neutro. Jamais use produtos cáusticos (sabão, limpa-fornos ou siliconados) ou abrasivos (esponja de aço, objetos pontiagudos, etc...);
- ▶ A garantia será anulada em caso de corrosão, quando forem encontrados restos de alimentos e manchas de gordura no interior do equipamento, pois estes resíduos, com o sal dos temperos, aceleram a corrosão. Por isso, a limpeza após o uso é essencial.

7.2 - Lubrificação

Para que a churrasqueira rotativa tenha maior durabilidade e vida útil, recomendamos que se faça a lubrificação das roscas sem-fim que rotacionam os espetos (conforme ilustração). Para isso, aplique duas gotas de óleo de máquina a cada **50 horas** de uso.



8 - Possíveis problems e soluções

Os espetos não estão girando

- ▶ Verifique se os mesmos estão devidamente encaixados nas roscas sem-fim;
- ▶ Verifique se há energia elétrica;
- ▶ Verifique se há algum fusível queimado ou disjuntor desarmado na instalação elétrica;
- ▶ Verifique se a chave seletora de tensão, está compatível com a rede;
- ▶ Verifique se a tomada está danificada. Caso sim, conecte o cabo de energia em outra que esteja funcionando;
- ▶ Se nenhuma destas opções resolver o problema, entre em contato com uma assistência técnica autorizada ARKE.

9 - Informações e controles de pós-venda

9.1 - Como solicitar assistência técnica

A primeira opção é procurar o posto de assistência técnica autorizada ARKE mais próximo.

A lista de tais postos encontra-se atualizada no site:

<http://www.arke.com.br/assistencia>

Se necessário contate a fábrica, utilizando uma das seguintes formas:

- ▶ E-mail: arke@arke.com.br
- ▶ Fone: 0(xx) 54 3218-3700
- ▶ Fax: 0(xx) 54 3218-3742

Representantes comerciais ARKE:

<http://www.arke.com.br/representantes>

9.2 - Termo de garantia ARKE

A ARKE solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para uma melhor utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

É de responsabilidade do cliente no recebimento do produto:

- ▶ Se for adquirido na loja, conferir juntamente com o vendedor;
- ▶ Se for adquirido pelos lojistas, redes, construtoras ou incorporadoras, conferir antes da transportadora sair do local, pois avarias por motivo de transporte perdem a garantia quando a reclamação não é feita no ato da entrega para a transportadora;
- ▶ Para apurar mais rapidamente as avarias, solicitamos que sempre que possível as mesmas sejam registradas por meio de fotografias do produto danificado e após, enviadas para: assistencia@arke.com.br

9 - Informações e controles de pós-venda

Os produtos ARKE possuem garantia de 6 (seis) meses contra qualquer defeito de fabricação, sendo 3 (três) meses de garantia legal, atendendo ao código de defesa do consumidor, e outros 3 (três) meses de garantia estendida ARKE.

Esta garantia é válida somente na fábrica da ARKE ou nos postos de assistência técnica autorizada, desde que:

- ▶ O produto tenha sido utilizado somente segundo as instruções, funções e aplicações constantes no manual de Instruções;
- ▶ O produto não tenha sido aberto, violado ou reparado por pessoa ou firma não autorizada pela fábrica ARKE;
- ▶ A nota fiscal ou termo de entrega (original ou fotocópia) seja apresentada à assistência técnica autorizada.



Atenção!

A não observância de qualquer uma das condições acima, exige a ARKE de efetuar sem ônus o reparo do defeito no produto.

Eventuais ônus, por conta do consumidor:

- ▶ Em caso de necessidade de atendimento, será paga à assistência técnica autorizada uma “taxa de visita”, conforme valor estabelecido pela ARKE;
- ▶ Transporte do produto à fábrica, assistência técnica autorizada ou loja;
- ▶ A garantia é válida somente para mão-de-obra e peças que estão na garantia, conforme informado abaixo.

Ficam excluídos desta garantia os seguintes casos:

- ▶ Eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto, negligência e/ou mau uso por parte do consumidor;
- ▶ Se o produto for ligado em rede elétrica de tensão errada;

9 - Informações e controles de pós-venda

- ▶ **Componentes tais como: vidros, lâmpadas, fusíveis, chaves contadoras, fiação elétrica;**
- ▶ Utilização de peças, componentes e/ou acessórios não recomendados pela ARKE;
- ▶ Armazenamento, má instalação ou instalação em local sujeito à intempéries, umidade, exposição ao sol e água, viradas de lado, salinidade, gordura, inundação, maresia, desabamento ou incêndio;
- ▶ Defeito ocasionado por uso indevido, em desacordo com o manual, ou ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos ou descargas na rede elétrica provenientes ou não de descargas atmosféricas;
- ▶ Danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia;
- ▶ A utilização de gás e/ou botijões diferentes do especificado neste manual.



Nota:

A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

O Fabricante deste produto se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e de design dos seus produtos, sem prévio aviso.

FORO: Fica eleito desde já o foro de Caxias do Sul (RS) para qualquer ação.

9.3 - Entrega do produto

TERMO DE ENTREGA DE PRODUTO

Nome do cliente:

Modelo do aparelho: _____

Número de série do aparelho: _____

Número da nota fiscal: _____

Data da nota fiscal: __/__/____

Revendedor: _____

Data de entrega: __/__/____

Construtora ou incorporadora: _____

Data de entrega: __/__/____

arke
o gostoso sabor da vida

Vector Indústria de Produtos Metalúrgicos Ltda

Rua Vico Costa, 114 - Bairro Desvio Rizzo

Cep: 95112-095 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Fone: 0(xx) 54 3218-3700 - Fax: 0(xx) 54 3218-3742

E-mails: assistencia@arke.com.br

vendas@arke.com.br

www.arke.com.br

